

CUBOTECH ANTİFİRİZ HARÇ KATKISI

ÜRÜN TANIMI

Don riskinin fazla olduğu havalarda betonun prizini hızlandıran ve betona donmaya karşı direnç kazandıran beton ve harç katkı malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

Betonun priz süresini kısaltır.

KULLANIM ALANLARI

Çimento esaslı iç ve dış sıvalarda, döşeme şaplarında ve her türlü beton işlerinde, sıcaklığın ani düşmesi sonucu don oluşabilecek durumlarda harcı ve betonu korur.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Kullanılacak olan ürün kullanıma hazır bir üründür.
- Yapılacak olan harcın içerisine katılacak olan su miktarının önce %50'si harca konur ve harç mikser yardımıyla karıştırılır daha sonra kalan %50'si içerisine CUBOTECH ANTİFİRİZ HARÇ KATKISI HARÇ KATKISI ilave edilir karıştırılıp harcın içerisine katılarak tekrardan mikser yardımıyla karıştırılır.
- Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFİYAT

10 lt'lik plastik bidon

100 kg'lık kuru harca 2,5 lt, çok soğuk havalarda 5 lt olarak harç suyuna ilave edilir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istif ile nemsiz bir ortamda ve palet üzerinde saklanmalıdır. Uygun depolama şartlarında raf ömrü 12 aydır. Torba açıldıktan sonra 7 gün içinde tüketilmesi önerilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H315 Cilt tahrişine yol açar
- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar
- H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P264: Kullandıktan sonra yıkayarak iyice temizleyiniz
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASı HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.